
+31 174 78 83 50

Vlonderplanken
Decking




100% kunststof: neemt geen vocht op, maar krimpt bij kou en zet uit bij warmte (anders dan hout of composiet). Houd de planken vóór montage afgedekt en uit de zon; verwerk ze na het zagen zo koel en snel mogelijk.

100% Advanced Polymer: absorbs no moisture but contracts in cold and expands in heat (unlike timber or composite). Keep the boards covered and out of the sun before installation; after cutting, work them as cool and quickly as possible.




Bevestig het frame aan de ondergrond of gebruik dubbel regelwerk. Een los frame komt aan de uiteinden omhoog en doet de planken kromtrekken. Face-fixing (bijv. Cortex) beperkt beweging extra.

Fix the frame to the ground or use a double framework. An unfixed frame lifts at the ends and warps the boards. Face-fixing (e.g. Cortex) further limits movement.



Regelafstand: 30 cm hart op hart.

Joist spacing: max. 30 cm centre to centre.



Monteer kopse naden strak tegen elkaar, zonder ruimte. Bij dalende temperatuur kan een kleine kier ontstaan. Dit is normaal, en heeft geen invloed op kwaliteit of duurzaamheid. *Uitzondering: Hollywood = 3 mm naad.

Fit butt joints tightly together, with no gap. As temperatures drop a small gap may appear, this is normal and doesn't affect quality or durability. *Exception: Hollywood = 3 mm gap.

KERAMA

ZIE ACHTERZIJDE | FLIP OVER ⟶